

# GRヤリスLLCキャッチタンク 取付説明書

## 取り付け方法

ラジエーターリザーバータンクキャップを外し、  
付属の10パイシリコンホースを差し込み付属のタイラップで締め付け、  
LLCキャッチタンクに挿入するだけです。  
取り付けはGRヤリスLLCリザーバータンクの固定ボルトを再利用します。  
シリコンホースの配管は写真の様に施工してください。



# GRヤリスLLCキャッチタンク 取付説明書

## 取り付け方法

